

Einbauanleitung Sonnendach-Halter „Exclusiv 4“

Lösen Sie diesen mit einem kleinen Schraubendreher die 2 Schrauben



Schieben Sie mit dem beiliegenden Röhrchen das Alte seitlich heraus



Vermitteln Sie das Röhrchen im Ruderhalter und Bohren mit einem 2,5 mm Bohrer ein Loch ins Röhrchen



Schrauben Sie mit den Schrauben das neue Röhrrchen wieder fest.

Jetzt schieben Sie den Sonnendach-Halter in die Ruderaufnahme. Zur festen Fixierung nehmen Sie den Bolzen und verschrauben diesen mit den Sonnendach-Halter.

FERTIG!

Bitte beachten! Sie müssen ggf. vom Sonnendach das Rohrendstück mit einem Bohrer auf 7 mm aufbohren oder Sie tauschen die Endkappen gegen eine 20 mm Edelstahleendkappe.



Ihr Wassersportpartner in Bielefeld

Brockhagener Str. 284 · D-33649 Bielefeld · Telefon (0521) 99997310

www.bootshop.info